

Zuverlässiger Wärmekomfort trotz launischen Wetters

So funktioniert Ihr Telestart T100 HTM

Der Webasto Telestart T100 HTM ist eine innovative Fernbedienung für Standheizungen. Mit ihm wird die Standheizung aus der Ferne aktiviert und zudem kann zwischen verschiedenen Wärmekomfortstufen gewählt werden. Von „Scheibenabtauen“ bis hin zur komfortablen Innenraumaufwärmung – je nach Witterung können Sie sich spontan für die richtige Einstellung entscheiden. Der Heizzeitmanager schaltet sich temperaturabhängig automatisch ein und sorgt dafür, dass zur voreingestellten Abfahrtszeit die gewünschte Komfortstufe erreicht ist. Animierte Symbole erleichtern die Bedienung des Telestart T100 HTM. Die individuelle Grundeinstellung kann somit einfach geändert und die Heizzeitautomatik schnell aktiviert werden.

Entdecken Sie die vielen Vorteile

Erstmals sind direkte Bedienung und temperaturabhängige Heizautomatik in einer Fernbedienung kombiniert. Abhängig von der eingegebenen Abfahrtszeit und der Temperatur berechnet der Heizzeitmanager automatisch den Zeitpunkt, wann die Heizung eingeschaltet wird. Mehrere Komfortstufen – je nach Fahrzeugtyp und Heizgerät verschieden – bieten größtmögliche Flexibilität. Verständliche Funktionssymbole machen die Betriebsanzeige besonders ansprechend. Nicht größer als ein Schlüsselanhänger, besticht der Webasto Heizkomfortmanager auch durch sein innovatives Design.



Telestart T100 HTM
Fernbedienung mit Heizzeitmanagement für PKW
Standheizungen

- **Das Heizzeitmanagement des Telestart T100 HTM macht Sie vom Wetter unabhängig und ermöglicht Ihnen konstanten Wärmekomfort zur geplanten Abfahrtszeit.**
- **Zuverlässige Aktivierung der Heizung durch die Telestartautomatik – Sie verpassen nie den richtigen Zeitpunkt.**
- **Perfektes Komforterlebnis allein durch Ihre Eingabe der Abfahrtszeit.**
- **Einfache Bedienung für täglich flexiblen Gebrauch.**

Telestart T100 HTM – Technische Daten



Ihre Webasto Standheizung ist aktiv.



Ihre Webasto Standlüftung ist in Betrieb.



Abfahrtszeit – Die HTM-Funktion ist aktiv.



Anzeige der Temperatur.



Uhrzeitanzeige.



Telestart T100 HTM, Empfängereinbaumodul

Technische Daten

	Einbaueinheit Empfänger	Handsender
Betriebsspannung:	12 V DC (9–16 V)	Batterie 6 V (empfohlen: PX28L Duracell)
Stromverbrauch:	Betrieb Empfang 20 [mA] Betrieb Senden 110 [mA] Heizbetrieb 0,9 [mA] Ruhestrom 0,9 [mA]	
Gewicht:	80 [g]	45 [g]
Temperatur:	Lager: –20 ...+70 [°C] Betrieb: –40 ...+70 [°C]	–40 ...+85 [°C] 0 ...+50 [°C]
Frequenzbereich:	868,3 [MHz]	868,3 [MHz]
Sendeleistung:	25 [mW]	25 [mW]
Eingangsempfindlichkeit:	–107 [dBm] (an 50Ω)	–107 [dBm]
Systemreichweite:	typisch: 600 [m] optimal: um 1.000 m im Freifeld und vom erhöhten Standort, Sender in senkrechter Haltung	
Anschlüsse:	Antennenstecker: Systemstecker (Gegenstück) Anschluss für Temperatursensor	SMB, FAKRA-Interface, Coding I MQS 6-polig AMP-tyco 1-1241370-1
Zulassungen:	CE, e1 024024	

Webasto Einbaupartner finden Sie auf unserer Webseite oder unter der angegebenen Hotline-Nummer.

Webasto AG
Global Comfort Solutions
Postfach 80
82132 Stockdorf
Hotline: (01805) 707 400*
Fax: +49 (395) 55 92-353
www.webasto.de

Webasto
Fahrzeugtechnik GmbH
Jochen-Rindt-Straße 19
1230 Wien
Hotline: (0820) 400 123**
Fax: +43 (1) 6 06 15 66
www.webasto.at

Webasto (Schweiz) AG
Hagmattstrasse 4
4123 Allschwil
Hotline: +41 (61) 4 86 95 80
Fax: +41 (61) 4 86 95 89
www.webasto.ch

Beratung · Einbau · Service